

RC1x30 IMPREGNANTE CEROSO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Campi d'impiego: serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto: conferisce idrorepellenza al legno, conservandone l'aspetto opaco naturale. Protegge da agenti atmosferici e raggi UV a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Caratteristiche applicative: si consiglia l'applicazione di 2-3 mani.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RC1x30 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

Manutenzione: nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente la manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare il manufatto con grana media 180-220, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

Sovraverniciabilità: Finitura cerosa RC3030.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 25 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo



Resa 12 m² / L



Miscelare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 1-2 ore



Essiccazione finale 3 ore



RC1030
TRASPARENTE



RC1130
TEAK-LARICE



RC1230
CASTAGNO
NOCE CHIARO



RC1330
NOCE



RC1430
NOCE SCURO



RC1530
MOGANO



RC1630
BIANCO