



#### 4 FISSAGGIO DEFINITIVO DEL TELAIO ED INSONORIZZAZIONE DELLA FUGA PERIMETRALE

Per il fissaggio definitivo del telaio, si utilizza un adesivo schiumogeno monocomponente a bassa espansione, specifico per il fissaggio delle porte interne a battente denominato **PosaClima DOOR FIX**, che viene applicato nello spazio tra telaio e falso telaio, in ambedue i lati della porta (*lato corridoio e lato stanza*).

Questa speciale formulazione è il **cuore del nuovo sistema di posa senza viti "PosaClima Indoor PREMIUM PLUS"** ed è **garantita 10 anni** per le seguenti caratteristiche:

- NESSUNA DE-POLIMERIZZAZIONE DEL GIUNTO
- NESSUNA FORMAZIONE DI CREPE
- NESSUNA PERDITA DI ADESIONE A LUNGOTERMINE
- NESSUNA POST-ESPANSIONE.

**Adatta per fughe da 5 a 30 mm** (per spazi superiori lavorare a strati e bagnare ad ogni strato), è perfettamente adatta su tutti i tipi di falso telaio:

- FALSOTELAIO IN LEGNO (*porte su tramezze in muratura*)
- FALSOTELAIO IN ACCIAIO (*porte su tramezze in cartongesso*)
- FALSOTELAIO IN PVC (*applicazioni speciali*)
- APPLICAZIONE SENZA FALSOTELAIO



Le caratteristiche uniche dell' **adesivo schiumogeno PosaClima DOOR FIX** sono:

- ALTO POTERE ADESIVO SUI PRINCIPALI MATERIALI EDILI COME LEGNO, MDF, CEMENTO (*cellulare e pieno*), CARTONGESSO, METALLO, PVC, INTONACO, MATTONE ECC.
- RAPIDISSIMA ESSICAZIONE  
(tempo di formazione della pelle 120 sec, taglio 8 min.)
- ELEVATA RESISTENZA MECCANICA DEL GIUNTO
- UTILIZZABILE ANCHE COME ADESIVO PER IL FISSAGGIO DEI COPRIFILI DI FINITURA DELLE PORTE INTERNE.

**Una bombola di adesivo schiumogeno contiene** una quantità di prodotto adeguata a realizzare fino a **100 metri lineari di cordolo** ed è dunque sufficiente per il **fissaggio di almeno 5 porte**.

Umidificare la fuga perimetrale con acqua di rete, vaporizzata con uno spruzzino, prima di applicare la schiuma ed anche subito dopo l'estrusione.

#### **ATTENZIONE**

Dopo l'applicazione dell'adesivo schiumogeno **DOOR FIX**, attendere almeno **20 minuti** (con 20°C e 40% UR) prima di rimuovere le **dima di montaggio DOOR FIX** ed aprire il pannello porta per rimuovere i distanziali in fibra di poliestere **DOOR SPACER HD**. **Le caratteristiche meccaniche definitive si raggiungono dopo 24 ore.**

Per garantire un' espansione uniforme ed una corretta polimerizzazione del prodotto, si suggerisce l'utilizzo della speciale pistola **PosaClima SCHAUM GUN PRO**.

