

Kit accessori per guida superiore universale e universale ridotta

Descrizione

Confezione base contenente i tappi di copertura anteriore e posteriore per la fresata superiore dell'anta ed il tappo sagomato da porre all'estremità superiore del listello porta perni.

Utilizzo

I tappi superiori anteriore e posteriore oltre ad una funzione estetica di copertura della fresata, hanno una funzione di sicurezza in quanto impediscono il sollevamento dell'anta

e la fuoriuscita dei carrelli dal binario (alto). Nei casi in cui i carrelli corrano su binario basso è consigliato l'uso della vite antisollevamento G00728.00.20.

Il tappo posteriore, grazie al morbido gommino, ha la funzione di paracolpi di fine corsa.

Il tappo sagomato per il listello porta perni del telaio, va posto all'estremità superiore di quest'ultimo onde evitare di doverlo sagomare secondo il profilo della guida superiore.

Fissaggio

Dopo aver posto l'anta in posizione di funzionamento, infilare i tappi anteriore e posteriore nella sede della fresata superiore dell'anta e fissare rispettivamente quello anteriore con una vite $\varnothing 4.5 \times 50$ ed il posteriore con tre viti 4×25 .

Il tampono superiore del listello porta perni per telaio va generalmente montato con una leggera compressione e non necessita di un fissaggio particolare. Va tagliato in corrispondenza delle apposite incisioni, secondo il tipo di guida utilizzata.

Segno di taglio per applicazione con profilo di copertura

Segni di taglio per applicazione con guida ribassata

Componenti	n° pezzi
1 Terminale guida superiore anteriore	1
2 Tappo sagomato guida superiore	1
3 Tappo di copertura superiore posteriore	1

Specifiche d'ordine

Articolo

G00758.01.68