

NOTE PER L'INSTALLAZIONE:

- Installare il falsotelaio mediante 8 zanche fissate nel muro con cemento.
- Posizionare il falsotelaio a filo muro interno, a livello del pavimento finito.
- Durante l'installazione, verificare la posa a piombo del falsotelaio, posizionarlo in bolla.
- Attendere la presa completa del cemento prima di togliere i distanziali.

N.B. Le posizioni delle zanche indicate nella presente scheda si riferiscono a porte di misura standard (altezza 2090 mm)

