

[illegible]

N.B. Lo spessore vetro si riferisce allo spessore del materiale senza camera d'aria

Introdurre il rinforzo d'angolo ed il supporto cerniera nelle scanalature del profil.
Unirti con la vite **A**
Bloccare i 2 grani **B**

Technical drawing of the 3000 Series window frame, showing cross-sections and a detailed front view with dimensions.

Cross-sections:

- Top left: Corner cross-section showing a 33 mm depth and a 98 mm height.
- Bottom left: Section with a 24 mm depth and a 17 mm minimum height.
- Bottom right: Corner cross-section showing a 33 mm depth and a 98 mm height.

Text: Asportare la guarnizione (Remove the gasket)

Front View:

- Overall dimensions: A (height), B (width), H (total height), L (total width).
- Internal dimensions: 15, 17, 12,5, 5, 11,5, 7,6, 84,5, 5,5, 60, 98, 104, 86, 5,5, 13,2, 19.
- Drainage holes: Ø 6, Ø 5,5, Ø 5,5.
- Annotations: 212° per braccio corto (212° for short arm), 372° per braccio standard (372° for standard arm).

Technical drawing of the 1000x1000x160 mm window frame. The drawing shows the frame with dimensions: 160 mm height, 561 mm width, and 21 mm depth. The total height is labeled as $A + 31$. The total width is labeled as 1000 mm. The frame is shown with a 13 mm gap and a 143 mm dimension. The text "Montare a contrasto" (Mount with contrast) is present, indicating the assembly method.

[illegible]

Per ridurre l'apertura
a vasistas da 200 a 150
inserire il particolare K

Inserire il cuscinetto autobloccante e spingerlo a fondo sede.

2 mm

1 mm

Piantare con mazzuolo in resina

Registrazione verticale massima -1 mm +2 mm

Per l'interasse di mm 104 agire come segue:

- Determinare le quote **A** e **B** (contro cremonese)
- Eseguire la lavorazione abbassandola di 3 mm (**A** - 3 **B** + 3)
- Tagliare le aste come indicato
- Fissare la cremonese utilizzando i fori 1 e 2

● 574
 L ● 573
 ▲ 576

tagliare l'asta in dotazione
 alla misura di 330

● 235
 L ● 237
 ▲ 237

● 94
 L ● 93
 ▲ 90

4 punti di chiusura

H = da 600 a 1400

● 235
■ 234
▲ 237

● 94
■ 93
▲ 96

● 778
■ 777
▲ 780

tagliare l'asta in dotazione
alla misura di 330

**4 punti di chiusura con
braccio supplementare**

III

H = da 600 a 1400

Technical drawing of the VI window frame system, showing various components and dimensions.

Dimensions and Components:

- Top Section:**
 - 936
 - 935
 - ▲ 938
 - asta in dotazione completa
- Left Section:**
 - 235
 - 234
 - ▲ 237
 - B -
 - 94
 - 93
 - ▲ 96
 - A -
- Right Section:**
 - 150
 - 149
 - ▲ 152
 - H -

8 punti di chiusura con braccio supplementare

VI

H = da 1401 a 2400

Diagram illustrating the components and dimensions for the IV door handle system.

Dimensions and Component Codes:

- Top Handle Assembly:**
 - 222
 - 221,5
 - ▲ 223
 - Dimension: tagliare l'asta in dotazione a (cut the supplied rod to length)
- Vertical Rod Assembly:**
 - 150
 - 149
 - ▲ 152
 - Dimension: H (height)
- Horizontal Rod Assembly:**
 - 235
 - 234
 - ▲ 237
 - Dimension: B (width)
- Bottom Handle Assembly:**
 - 94
 - 93
 - ▲ 96

6 punti di chiusura (6 locking points)

IV

H = da 1401 a 2400

Technical drawing of the IV window handle system, showing various components and dimensions.

Dimensions and Component Codes:

- L:**
 - 574
 - 573
 - ▲ 576
- B:**
 - 235
 - 234
 - ▲ 237
- A:**
 - 94
 - 93
 - ▲ 96
- H:**
 - 150
 - 149
 - ▲ 152

6 punti di chiusura

IV

H = da 1401 a 2400

Technical drawing of the V Series window frame assembly, showing various components and dimensions.

Dimensions and components:

- 778
- 777
- ▲ 760
- L. (Length)
- 235
- 234
- ▲ 237
- B (Width)
- 94
- 93
- ▲ 96
- A (Height)
- 150
- 149
- ▲ 152
- H (Height)
- 2 (Number of points)

6 punti di chiusura con braccio supplementare

V

H = da 1401 a 2400

Pos. e descrizione	R 50	Pezzi necessari per realizzare il serramento in funzione delle dimensioni in A e dell'apertura mobile							Pezzi necessari per realizzare il serramento in funzione delle dimensioni in B e dell'apertura mobile	Pezzi necessari per realizzare il serramento in funzione delle dimensioni in C e dell'apertura mobile	
		R 50 TT									
		H da mm a mm	600	630	680	1451	1451	V			V1
Descrizione	R 50 TT	1800	1400	1400	2400	2400	2400	2400			
	R 60 TT	L da mm a mm	350	510	1201	510	1201	1451			
			509	1201	1450	1290	1400	1700			
5 Gruppo base con braccio standard			1246 16								
5 Gruppo base con braccio corto			1246 17								
5 Gruppo base con braccio standard e supplementare			1246 18	1	1	1	1	1	1		
5 Kit di cerniere da agganciare			1246 737	1	1	1	1	1	1		
5 Cremonese MANON (int. 84.5-98-104 mm)			873								
5 con cilindro di sicurezza			873 751								
5 senza manico			873 752								
5 Cremonese GIOCONDA (int. 84.5-98-104 mm)			883							1	
50 Lente in tecnopolimero per GIOCONDA			880 701								
40 Nastro di chiusura			1243 713								
40 Incontro fisso			1243 702			1	1	2		2	
40 Incontro registrabile			1243 725			2	2	4		2	
10 Rinvio d'angolo superiore			1243 714			1	1	1			
20 Rinforzo d'angolo			1246 738			Da usare su serramenti con peso da kg 80 a kg 120					
10 Ditta di posizionamento accessori su telaio			1246 650			1					
5 Kit di cerniere per ante allargate			1246 808							1	
20 Pailetto con ferrogliata			1243 809							2	
50 Pailetto CHIUDO			1541 3							2	
50 Asta di collegamento per pailetto CHIUDO			1541 820							1	
100 Ferrogliata semplice per pailetto CHIUDO			1405 2							2	
10 Innesto cremonese			1243 715							1	

chiusura - ambidestra
RIBANTATRE
da agganciare

per profilo:
R50 - R50 TT - R60 TT