

3 POSIZIONAMENTO DEL DISTANZIALE IN FIBRA DI POLIESTERE

Dopo aver bloccato il telaio, si procede con la verifica del filo/piombo degli stipiti mediante una bolla tradizionale o con il sistema a livella laser.

Accertato il corretto allineamento e messa a piombo, viene installata l'anta a battente e verificate le tre principali caratteristiche:

- PLANARITÀ DI CHIUSURA,
- APERTURA E CHIUSURA LIBERA
(la porta non strisci sul pavimento)
- ARIA PERIMETRALE UNIFORME TRA ANTA E TELAIO
NEL CASO DI PORTE A FILO MURO.

Verificate queste caratteristiche, si posizionano due distanziali **DOOR SPACER HD**: uno sopra la serratura e l'altro a 20 cm dal pavimento e si chiude l'anta a battente.

