



Zanche Per Controtelaio

Zanche zincate per il fissaggio del controtelaio

Le zanche servono a murare il controtelaio e rappresentano la tradizionale alternativa al fissaggio del controtelaio al muro con turbo viti. Si fissano con delle viti autofilettanti 3,5x16 mm senza preforatura direttamente nel controtelaio. Se utilizzate con il controtelaio Klima Pro, sono dotate di appositi inviti per agganciarle direttamente alla nervatura della spalla del controtelaio senza bisogno di utilizzare viti. Mantenere una distanza tra le staffe non superiore a 70 cm.