



SEQUENZA DI MONTAGGIO

- 1) Posizionare le rondelle (A) sull'asse del nottolino quadro 8 della serratura usando come riferimento e come sostegno l'albero della maniglia inserito nella serratura.
Per il passaggio dell'albero forare circa $\varnothing 12/14$
- 2) Fissare le rondelle alla porta saldando nelle apposite sedi (R) oppure fissandole con 2 viti autofilettanti TC $\varnothing 3,5$.
- 3) Inserire a pressione le mostrine di Saviolyte (B) sulle rondelle (A).
- 4) Accorciare, se necessario, l'albero della maniglia e terminare bloccando i 2 grani.