SMART 1 CONTROLLER










EDC



SMART 1 CONTROLLER	TIPO	VIE
24201650300	Mono	8
³ 24201640300	EDC	8

Controller wireless touch. Associato alla ricevente Smart 1 Receiver, controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della termperatura colore nelle versioni EDC e RGB.

- On/Off Dimmerazione Gestione del colore
- 20 m portata all'interno di edifici
- Batteria CR2450 (3 anni di durata)


SMART TOUCH















SMART TOUCH	TIPO	
 24200740100	Mono \ EDC	

Controller wireless touch. Associato alle riceventi Smart (EDC / MONO), controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della termperatura colore EDC (Emotion Dual Color).

- On/Off Dimmerazione Gestione del colore
- 15 m portata all'interno di edifici
- Batteria CR2450 (3 anni di durata)

SMART 4 CONTROLLER









SMART 4 CONTROLLER	TIPO	VIE
24200630101	Mono	4 ch.
24202330300	EDC	4 ch.
24200650101	RGB	4 ch.

Controller wireless con pulsanti, comandi touch e con possibilità di controllare e memorizzare fino a 4 canali indipendenti. Associato alle riceventi Smart 1 Receiver o Smart 4 Receiver, controlla le luci sia per funzioni di dimmerazione dell'intensità luminosa, che di cambio della termperatura colore nelle versioni EDC e RGB.

- On/Off Dimmerazione Gestione del colore
- 20 m portata all'interno di edifici
- Batteria CR2450 (3 anni di durata)


SMART GHOST















SMART GHOST 24200690100 Mono \ EDC

Sensore di movimento wireless da applicare sulle ante dei mobili per accendere e spegnere le luci ad esso collegate. Associato alle riceventi Smart (EDC / MONO), controlla le luci per funzioni ON/OFF. Nelle installazioni con calamita lo spegnimento è immediato, senza calamita è temporizzato.

- On/Off
- 15 m portata all'interno di edifici
- Batteria CR2450 (3 anni di durata)