

Campi di applicazione delle cerniere Trimax

PESO ANTA = 30 kg/m²

HBB (alt.) (mm)	DIMENSIONI															
	LBB (larghezza)															
	300	400	500	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
600	2	2	2	2												
700	2	2	2	2	2	2										
800	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3						
900	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3				
1000	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3				
1100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3			
1200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
1300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
1400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
1500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
1600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
1700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
1800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
1900	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
2000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
2100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
2200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
2300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4
2400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4
2500	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
2600	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
2700	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
2800	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4

NB. I campi di applicazione sono validi anche con legno di consistenza medio-bassa (es. pino). Con HBB > 1800 mm è consigliabile l'applicazione della terza cerniera per evitare l'inarcamento dell'anta, anche nei campi che prevedono 2 cerniere.

PESO ANTA = 40 kg/m²

HBB (alt.) (mm)	DIMENSIONI															
	LBB (larghezza)															
	300	400	500	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
600	2	2	2													
700	2	2	2	2												
800	2	2	2	2	2	3	3	3								
900	2	2	2	2	2	2	3	3	3							
1000	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3						
1100	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3						
1200	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4		
1300	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	
1400	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4
1500	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4
1600	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
1700	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
1800	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
1900	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
2000	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
2100	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
2200	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
2300	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
2400	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
2500	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
2600	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
2700	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
2800	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4			

NB. I campi di applicazione sono validi anche con legno di consistenza medio-bassa (es. pino). Con HBB > 1800 mm è consigliabile l'applicazione della terza cerniera per evitare l'inarcamento dell'anta, anche nei campi che prevedono 2 cerniere.

Campi di applicazione delle cerniere Trimax

PESO ANTA = 50 kg/m²

HBB (alt.) (mm)	DIMENSIONI															
	LBB (larghezza)															
300	400	500	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
600	2	2														
700	2	2	2													
800	2	2	2	2	3	3										
900	2	2	2	2	3	3	3									
1000	2	2	2	2	2	3	3	3								
1100	2	2	2	2	2	3	3	3								
1200	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4				
1300	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4			
1400	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4			
1500	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4			
1600	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4		
1700	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
1800	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
1900	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
2000	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
2100	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
2200	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
2300	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4				
2400	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4					
2500	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4					
2600	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4						
2700	2	2	3	3	3	4	4	4	4							
2800	2	2	3	3	4	4	4	4								

NB. I campi di applicazione sono validi anche con legno di consistenza medio-bassa (es. pino). Con HBB > 1800 mm è consigliabile l'applicazione della terza cerniera per evitare l'inarcamento dell'anta, anche nei campi che prevedono 2 cerniere.

PESO ANTA = 55 kg/m²

HBB (alt.) (mm)	DIMENSIONI															
	LBB (larghezza)															
300	400	500	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
600	2	2														
700	2	2	2													
800	2	2	2	3	3											
900	2	2	2	3	3	3										
1000	2	2	2	2	3	3										
1100	2	2	2	2	3	3	3									
1200	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4						
1300	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4					
1400	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4				
1500	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4			
1600	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4			
1700	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4			
1800	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4			
1900	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4		
2000	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4				
2100	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4					
2200	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4						
2300	2	2	3	3	3	4	4	4	4							
2400	2	2	3	3	4	4	4	4								
2500	2	3	3	4	4	4	4									
2600	2	3	3	4	4	4	4									
2700	2	3	3	4	4	4										
2800	2	3	3	4	4	4										

NB. I campi di applicazione sono validi anche con legno di consistenza medio-bassa (es. pino). Con HBB > 1800 mm è consigliabile l'applicazione della terza cerniera per evitare l'inarcamento dell'anta, anche nei campi che prevedono 2 cerniere.