


Funzioni antipanico

Multitop Matic EXIT è disponibile in 2 funzioni antipanico diverse.


- ↳ **Funzione A** = senza maniglia dall'esterno, lo scrocco e il catenaccio si azionano con la chiave.
- ↳ **Funzione B** = con maniglia dall'esterno. La chiave abilita/disabilita la maniglia che ritrae scrocco e catenaccio.



Funzione A

Dall'interno: apertura con maniglione antipanico

Dall'esterno: apertura con chiave per azionare scrocco e catenaccio



Funzione B

Dall'interno: maniglione antipanico per aprire, chiave per abilitare o disabilitare la maniglia esterna

Dall'esterno: chiave per abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

Altre funzioni

Esattamente come per la Multitop MATIC, la Matic EXIT può avere due funzioni specifiche grazie all'installazione di un unico accessorio specifico (serie 06120).

- ↳ Funzione semi-automatica **porta chiusa solo con gli scrocci** attivabile direttamente sul frontale della serratura in posizione 1: i catenacci vengono disattivati e la porta rimane chiusa solo con i 3 scrocci.
- ↳ Funzione **porta permanentemente aperta** attivabile direttamente sul frontale della serratura in posizione 2: sia i catenacci che gli scrocci sono disattivati.

