



## ④ CERNIERE

| Descrizione                    |                | CON CAVA FERRAMENTA |                  | SENZA CAVA FERRAMENTA |              |
|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| CERNIERA ANGOLARE per FINESTRA |                |                     |                  |                       |              |
| Pezzi                          | Modello        | Interasse 9         | Interasse 13     | Interasse 9           | Interasse 13 |
| 1                              | SENZA FRIZIONE | 6-36118-**-L/R-1    | 6-36120-18-L/R-1 | 6-36851-**-L/R-1      |              |
|                                | CON FRIZIONE   | 6-36121-**-L/R-1    | 6-36122-18-L/R-1 | 6-36853-**-L/R-1      |              |

| Descrizione                          |              | CON CAVA FERRAMENTA |                  | SENZA CAVA FERRAMENTA |              | CAVA SOLO su LATO CERNIERE |                  |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| CERNIERA ANGOLARE per PORTA-FINESTRA |              |                     |                  |                       |              |                            |                  |
| Pezzi                                | Modello      | Interasse 9         | Interasse 13     | Interasse 9           | Interasse 13 | Interasse 9                | Interasse 13     |
| 1                                    | CON FRIZIONE | 6-36884-**-L/R-1    | 6-36885-18-L/R-1 | 6-36886-**-L/R-1      |              | -                          | 6-36887-18-L/R-1 |

## ⑤ SUPPORTO CERNIERE

| Pezzi | Descrizione                                     | Interasse 9      | Interasse 13   |
|-------|---|------------------|----------------|
| 1     | Doppia tazza Inferiore<br>telaio assemblato (1) | 9-39942-**-L/R-1 | 9-44832-18-0-1 |
|       | telaio sciolto (2)                              | 9-39384-**-L/R-1 | -              |
| 1     | Supporto cerniera<br>Portata 130 Kg             | 6-36875-01-0-1   |                |
|       | Supporto cerniera<br>Portata 100 Kg             | 6-36875-00-0-1   |                |

Doppia Tazza Inf.

130 Kg

100 Kg

## ⑥ CERNIERA CENTRALE per BATTENTE

| CON CAVA FERRAMENTA |                | SENZA CAVA FERRAMENTA |              |
|---------------------|----------------|-----------------------|--------------|
|                     |                |                       |              |
| Interasse 9         | Interasse 13   | Interasse 9           | Interasse 13 |
| 6-37041-**-0-1      | 6-37042-18-0-1 | 6-37040-**-0-1        |              |

## CERNIERA CENTRALE per APERTURE a RIBALTA

| CON CAVA FERRAMENTA                          |                | SENZA CAVA FERRAMENTA |              |
|--|----------------|-----------------------|--------------|
|  |                |                       |              |
| Cerniera regolabile verticalmente $\pm 2$ mm |                |                       |              |
| Interasse 9                                  | Interasse 13   | Interasse 9           | Interasse 13 |
| 6-37044-**-0-1                               | 6-37045-18-0-1 | 6-37043-**-0-1        |              |

## ⑦ TAZZA e SUPPORTO per CERNIERE CENTRALI

| Pezzi | Descrizione           | Interasse 9    | Interasse 13   |
|-------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1     | Doppia tazza Centrale | 9-39533-**-0-1 | 9-45061-18-0-1 |
| 1     | Supporto              | 6-36026-00-0-1 |                |
| 1     | Perno per supporto    | 9-48898-00-0-1 |                |