




SCHEDA TECNICA
ATTACCAGLIA LIBRA CH

ATTACCAGLIA LIBRA CH

- Attaccaglia opzionale compatibile con tutte le Libra.
- Aumenta i punti di aggancio al muro.
- La regolazione verticale si effettua solo sulle attaccaglie laterali.





FORATURE



La schiena va forata in base all'abbinamento con l'attaccaglia scelta.


DIMENSIONI






INSTALLAZIONE

STEP 1 - Montaggio




STEP 2 - Aggancio alla staffa e regolazione verticale 13 mm




La regolazione va effettuata regolando solo le attaccaglie laterali.

STEP 3 - Regolazione orizzontale 12 mm



STEP 4 - Antisganciamento



FERRAMENTA LIVENZA SRL

SEDE: viale L. Zanussi, 21 | 33070 Maron di Brugnera (PN)

T: +39 0434 616211 | F: +39 0434 616218

E: info@ferramentalivenza.it

FILIALE: via R. Serra, 74 | 61122 Pesaro (PU)

T: +39 0721 283531 | F: +39 0721 280175

www.ferramentalivenza.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2015