

Fissare i meccanismi al profilo. Inserire i gommini paracolpi nell'asta filettata. Avvitare la boccia A all'asta filettata B, tagliare a misura desiderata le aste. Avvitare l'asta filettata alla boccia D. Bloccare il tutto serrando il dado C sulla boccia A. Tagliare le coperture ESCLUSIVAMENTE dalla parte senza scanalatura secondo le quote X e Y.

Fix the mechanisms to the profile. Screw bushing A to threaded rod B, cut rods to the desired size. Screw the threaded rod to the nut D. Block by tightening the nut C on the bushing A. Cut the covers, ONLY on the part without grooves, according to distances X and Y.


Fixer les mécanismes sur le profil. Visser la bague A sur la tringle filetée B, couper exactement les tringles. Visser la tringle filetée à l'écrou D. Serrer l'écrou C sur la bague A.

Couper les caches UNIQUEMENT sur la partie non rainurée, en respectant les cotes X e Y.

Die Mechanismen am Profil befestigen. Die Buchse A in die Gewindestange B eindrehen, die Stangen auf die gewünschte Länge zuschneidend. Die Mutter D in das Ende der Gewindestange eindrehen. Die Mutter C festziehen. Die Mutter C in der Buchse A befestigen. Die Abdeckungen AUSSCHLIESSLICH auf der Seite ohne Nuten nach den Massen X und Y zuschneiden.

Fijar los mecanismos al perfil. Enroscar el casquillo A en el asta roscada B, cortar las astas según la medida requerida.

Enroscar la tuerca D en el extremo del asta roscada. Apretar la tuerca C en el casquillo A. Cortar las cubiertas según las cotas X e Y, procediendo ÚNICAMENTE por la parte no estriada.








Lunghezza trafilate
Length of threaded rods
Longueur tringles filetées
Gewindestangenlänge
Longitud astas roscadas
Comprimento das hastas
filetadas

X + 25 mm.

Y + 25 mm.

Con gommino paracolpi
With protectiv rubber ring

Cod. Art. 450		
V1		8
V2		4
A		2
C		2
G		4

Fissare i meccanismi al profilo. Inserire i gommini paracolpi nell'asta filettata. Avvitare la boccola A all'asta filettata B, tagliare a misura desiderata le aste. Avvitare l'asta filettata alla boccola D. Bloccare il tutto serrando il dado C sulla boccola A. Tagliare le coperture ESCLUSIVAMENTE dalla parte senza scanalatura secondo le quote X e Y.

Fix the mechanisms to the profile. Screw bushing A to threaded rod B, cut rods to the desired size. Screw the threaded rod to the nut D. Block by tightening the nut C on the bushing A. Cut the covers, ONLY on the part without grooves, according to distances X and Y.

Fixer les mécanismes sur le profil. Visser la bague A sur la tringle filetée B, couper exactement les tringles. Visser la tringle filetée à l'écrou D. Serrer l'écrou C sur la bague A.



Couper les caches UNIQUEMENT sur la partie non rainurée, en respectant les cotes X e Y.

Die Mechanismen am Profil befestigen. Die Buchse A in die Gewindestange B eindrehen, die Stangen auf die gewünschte Länge zuschneidend. Die Mutter D in das Ende der Gewindestange eindrehen. Die Mutter C festziehen. Die Mutter C in der Buchse A befestigen. Die Abdeckungen AUSSCHLIESSLICH auf der Seite ohne Nuten nach den Massen X und Y zuschneiden.

Fijar los mecanismos al perfil. Enroscar el casquillo A en el asta roscada B, cortar las astas según la medida requerida.

Enroscar la tuerca D en el extremo del asta roscada. Apretar la tuerca C en el casquillo A.






Cortar las cubiertas según las cotas X e Y, procediendo ÚNICAMENTE por la parte no estriada.



Lunghezza trafilate filettate
Length of threaded rods
Longueur tringles filetées
Gewindestangenlänge
Longitud astas roscadas
Comprimento das hastas filetadas

X + 15 mm.
Y + 15 mm.

Con gommino paracolpi
With protective rubber ring

Cod. Art. 455		
V1		6
V2		4
A		2
C		2
G		4